




SISTEMA DE CONEXIÓN A LOS ASPIRADORES AS182K/AS282K/AS382L
CONNECTION SYSTEM TO AS182K/AS282K/AS382L VACUUM CLEANERS
SYSTEME DE CONNEXION A LES ASPIRATEURS AS182K/AS282K/AS382L




ESPAÑOL • ENGLISH • FRANÇAIS

TM72C/TS72C

Modelos
 Models/Modèles:
X80, Y80
 +Adaptador/Fitting
 Adaptateur:
 9004062




TM33L/TS33L




TM43L/TS48L

Modelos
 Models/Modèles:
AL96, BL96
 +Adaptador/
 Fitting
 Adaptateur:
 4304061



CE24E


A92



CE20J



GR20L



CE35E

Modelo
 Model/Modèle: **J71**
 +Adaptador/Fitting
 Adaptateur:
 3502102




CE89E



CE96H



AP98



**AS182K/AS282K
 AS382L**

**Posibilidad de
 conectar dos máquinas
 al mismo tiempo.**

Two machines can be
 connected at the same
 time.
*Possibilité de connecter
 deux machines au meme
 temps.*



**LR46L
 LRE46L**



**LRT84H
 LR84H
 LRE84H**



RTE84H



**RTE146L
 RTE46L**



RT88C



**LB31E
 AF11**



Modelos/Models
 Modèles:
M75
 +Adaptador
 Fitting Adaptateur:
 4103031

AB11C



RA17D



6446073

Acoplamiento aspiración estándar (3,5 mts.)
 Standard vacuum connector (3.5 mts.)
Connecteur aspiration standard (3,5 mts.)



8299077

**Tubo aspiración (incluido en el equipo
 estándar del AS182K/AS282K/AS382L)**
 Dust collection pipe (included on AS182K/AS282K/AS382L
 standard equipment)
*Tube aspiration (compris avec l'équipement
 standard de l'AS182K/AS282K/AS382L)*

9399095

Acoplamiento aspiración LR93E (3 mts.)
 LR93E Vacuum connector (3 mts.)
Connecteur aspiration LR93E (3 mts.)

**(1) Para conexión al carenado en trabajos con
 mesa superior.** For connection to the lower
 protection when working on the upper table. Pour
 raccordement au protecteur inférieur quand on
 travaille sur la table supérieure.



SC134L/SC234L



SR74K



SR90J



FC16I



FR98H



**FR177M
 FR178M**



FR66F